

Limpia Botas

HS CODE: 3923.30.90.910



Descripción del producto:

Equipo manual diseñado para la limpieza y desinfección rápida del calzado en los puntos de acceso a granjas, centros de producción y oficinas rurales. Actúa como un pilar clave en los protocolos de bioseguridad, permitiendo eliminar de forma eficiente la materia orgánica y aplicar desinfectante en suelas y laterales de las botas antes del ingreso a zonas críticas.

Características:

- **Material:** Estructura robusta fabricada íntegramente en acero inoxidable, garantizando una resistencia superior a la corrosión.
- **Sistema de Cepillos:** Cerdas de alta densidad dispuestas en múltiples ángulos para una limpieza profunda y simultánea de suelas y laterales.
- **Funcionamiento:** Sistema 100% mecánico que opera exclusivamente mediante la presión de la red de agua, sin necesidad de conexión eléctrica.
- **Instalación:** Acople rápido y sencillo, listo para conectar a la red hidráulica y comenzar a operar.
- **Compatibilidad Química:** Materiales aptos para trabajar en conjunto con agua limpia o soluciones líquidas de limpieza y desinfección veterinaria.
- **Mantenimiento:** Cepillos fácilmente desmontables para su higienización o recambio.

Beneficios:

- **Maximiza la Bioseguridad:** Reduce drásticamente el riesgo de contaminación cruzada y mitiga el ingreso de patógenos alojados en el calzado.
- **Sostenibilidad y Ahorro:** Al no consumir electricidad, disminuye los costos operativos y permite su instalación en zonas aisladas del campo.
- **Alta Durabilidad:** Diseñado con materiales de grado industrial que toleran el uso intensivo y la exposición constante a la humedad y químicos.

Precauciones y Mantenimiento

- **Productos Químicos:** No utilizar con agentes químicos no autorizados o altamente corrosivos que puedan degradar las mangueras o componentes del equipo.
- **Fijación Obligatoria:** Asegure una correcta fijación al suelo o colóquelo sobre una superficie totalmente estable para evitar desplazamientos o caídas durante el uso.
- **Control de Obstrucciones:** Realice una limpieza regular de las boquillas aspersoras para evitar que el sarro o impurezas del agua bloqueen el flujo de salida.
- **Temperatura:** Evite el uso de agua a temperaturas extremas que puedan deformar o ablandar las cerdas de los cepillos.