

Conservadora de transporte 26L

HS CODE: 8418.69.99.990



Descripción del producto:

La Conservadora de Transporte Genox es una unidad termoestabilizada de alta precisión diseñada para el traslado seguro de dosis seminales y muestras biológicas. Su función crítica es mantener una temperatura constante y controlada, evitando choques térmicos que puedan comprometer la viabilidad y motilidad espermática durante trayectos logísticos, ya sea entre centros de inseminación o hacia la granja.

Características:

- Conectividad Dual: Sistema versátil compatible con 12V (vehículos) y 220V (red eléctrica estándar), garantizando autonomía total.
- Control Digital: Panel frontal con display para el monitoreo y ajuste preciso de la temperatura en tiempo real.
- Capacidades Disponibles: Versiones de 19L y 26L, adaptables a diferentes volúmenes de carga.
- Portabilidad Ultra-Ligera: Estructura optimizada con un peso aproximado de 8 kg, facilitando su manipulación manual.
- Sistema de Ventilación: Equipado con ventiladores internos (Dual Fan) que aseguran una distribución uniforme del aire y estabilidad térmica en todo el compartimento.

Beneficios:

- Preservación Genética: Garantiza la integridad de las dosis seminales al mantener el rango térmico óptimo (habitualmente 17°C) sin fluctuaciones.
- Versatilidad Logística: Ideal para transportes de larga distancia gracias a su capacidad de conectarse directamente al encendedor del vehículo.
- Diseño Ergonómico: Compacta y fácil de almacenar en cabinas o baúles, con manijas integradas para un agarre seguro.
- Fiabilidad Operativa: Construcción robusta diseñada para soportar el movimiento constante del transporte rural sin perder eficiencia.

Precauciones:

- Ventilación: No obstruya las rejillas de ventilación externas durante el funcionamiento para evitar el sobrecalentamiento del sistema de enfriamiento/calefacción.
- Conexión: Antes de conectar a 12V, asegúrese de que el motor del vehículo esté encendido para evitar picos de tensión o descarga de la batería.
- Higiene: Limpie y desinfecte el interior regularmente con agentes no corrosivos para evitar la proliferación de contaminantes biológicos.
- Calibración: Se recomienda verificar la temperatura interna con un termómetro externo certificado periódicamente para asegurar la precisión del panel digital.